

防水テープを圧着する施工工具 **TAJIMA**

圧着フレート

R部

断面図

ヘラ部



- しっかりと圧着することで、防水テープの水密性を確保しやすくなります。
- 防水シート施工時の角当てにも使用できます。

防水テープの圧着手順



1 防水テープをサッシフィンに圧着します。



2 防水テープをサッシフィンの入角線に押し込むように圧着します。



3 防水テープを外壁面材に圧着します。

サッシ
コーナー



パイプ回り



笠木と外壁
との取り合い



注意事項

※使用する際は防水紙を傷つけないようご注意ください。

※防水テープの水密性を確保できるよう、しっかりと圧着してください。

田島ルーフィング株式会社
<https://tajima.jp>

東京
大阪
札幌
仙台

〒101-8575 千代田区岩本町3-11-13
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5
〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6
〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35

TEL 03-5821-7713
TEL 06-6443-7450
TEL 011-221-4014
TEL 022-261-3628